BB

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Стол компьютерный «BSK»



Габаритные размеры:

Длина: 1200 мм Высота: 750 мм Глубина: 600 мм

happyhome-mebel.ru

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки . Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

Рис. 1. Стяжка «Onefix».

happyhome-mebel.ru



Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3х50.



Рис.3. Установка подпятников.

К бокам 1, 01 и 5, спинкам 12, 15, 16 и стенке вертикальной 17 гвоздями приколотить подпятники. К бокам 1 и 01 евровинтами 6х10,5 прикрутить роликовые направляющие.

С помощью стяжек «Onefix» к боку 1 присоединить стенки горизонтальные 4, установить бок 01, затем щит жесткости 3 и бок 5. Евровинтами 6,3х50 к бокам 1 и 01 прикрутить планку 9 и установить крышку 2. Гвоздями приколотить заднюю стенку ДВП 10.



Схема сборки

С помощью евровинтов 6,3х50 собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 11. С помощью саморезов 3,5х13 к ящику прикрепить роликовые направляющие. В фасады 12 вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6х25. Вставить ящики в корпус стола, при необходимости отрегулировать положение фасадной стенки винтами 6х25.



Сборка ящиков.

happyhome-mebel.ru

Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками, неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками.





Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3х50 26 шт.	Стяжка "Onefix" 18 шт.	Саморез 3,5х13 18 шт.
Муфта М10 6 шт. 	Ручка-скоба 3 шт+винты 6 шт	Винт 6х25 6 шт.
Заглушка для евровинта 26 шт.	Заглушка-самоклейка 5 шт.	Гвоздь 1,2х20 76 шт.
Подпятник 6 шт.	Евровинт 6,3х10,5 (для роликовой направляющей) 12 шт.	Ключ для евровинта
Роликовая направляющая L=400 мм 3 шт		

happyhome-mebel.ru

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			a мм.	b мм.
ЛДСтП 16 мм				
1	Бок левый	1	**730**	**500**
01	Бок правый	1	**730**	**500**
2	Крышка	1	**1200**	**600**
3	Щит жесткости	1	**704**	**350**
4	Стенка горизонтальная	2	**348**	**500**
5	Бок	1	**730**	**500**
6	Передняя стенка ящика	3	**290**	**120**
7	Задняя стенка ящика	3	**290**	**120**
8	Боковая стенка ящика	6	**400**	**120**
9	Планка	1	**348**	**80**
ДВП Белое				
10	Задняя стенка	1	715	374
11	Дно ящика	3	320	398
ЛДСтП 16 мм Фасад				
12	Фасад ящика	3	**376**	**180**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

happyhome-mebel.ru

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже $+10^0$С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

happyhome-mebel.ru

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru

happyhome-mebel.ru